

Ennen yhteydenottoa huoltoliikkeeseen tarkista seuraavat asiat.

Polttoaine, polttoainesuodatin ja polttoainepumppu.

- että polttoaine on oikeanlaatuista.
- että polttoainesäiliössä ei ole vettä (lisää 100% isopropanolia, 5% seos, polttoainesäiliöön).
- ettei polttoaine ole alhaisen lämpötilan vuoksi jähmettynyt.
- että polttoaine liikkuu polttoaineputkessa sykäyksittäin, pumppu pumppaa, laitteen virtakytkimen ollessa ON asennossa.

Käyttöjännite, yllilämpösuoja ja sulakkeet.

- että akun varaustila on riittävä. Käyttöjännitteen on oltava yli 11.5V käynnistystilanteessa, mitattuna laitteen jänniteliittimestä.
- päävirtakaapeleiden ja liitosten kunto, riittävä johtimien poikkipinta-ala, eikä hapettumia liitoksissa.
- ettei yllilämpösuoja, kuminen reset kytkin, ole lauennut (valopetroli-lämmittimissä ja liesissä).
- sulakkeiden eheys, elektroniikkakortilla sekä päävirtakaapelissa.

Paloilmanotto ja poisto.

- että imu- ja poistoilmalla (palokaasu) on esteetön kulku.

Mikäli yllä olevat asiat ovat kunnossa, eikä laite toimi, ota yhteyttä huoltoliikkeeseen.